

Termékinformációs lap az EU szám szerint 65/2014

Védjegy	AEG
Modell	CIB56491BM 943005699
Energiahatékonysági mutató (EEI) – Fő sütő	94.9
Energiahatékonysági osztály – Fő sütő	A
Villamosenergia-fogyasztás standard terhelés és hagyományos üzemmód mellett (kWh/ciklus) – Fő sütő	0.84
Villamosenergia-fogyasztás standard terhelés és légkeveréses üzemmód mellett (kWh/ciklus) – Fő sütő	0.75
Sütőterek száma	1
Hőforrás	Villamos energia
Térfogat (l) – Fő sütő	58

Termékismertető az EU 66/2014 szabvány szerint

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
A modell megjelölése			CIB56491BM 943005699	
A tuzhely típusa			Hob inside Freestanding Cooker	
A fozofelületek			4	
A fozolapok száma			Hide	
A hő előállításának elve (indukciós fozofelület/fozolap, hosugárzós fozofelület, tömör lemez)			Induction	
A kör alakú fozofelületekre és fozolapokra: a hasznos felület átmérete minden egyes elektromos fozofelületre, 5 mm-re kerekítve	Left Front	∅	14,0	cm
	Left Rear	∅	21,0	cm
	Right Front	∅	14,0	cm
	Right Rear	∅	18,0	cm
Egy kilogrammra vetített energiafogyasztás fozofelületenként, illetve fozolaponként	Left Front	EC _{electric cooking}	184.6	Wh/kg
	Left Rear	EC _{electric cooking}	175	Wh/kg
	Right Front	EC _{electric cooking}	184	Wh/kg
	Right Rear	EC _{electric cooking}	170	Wh/kg
A tuzhely egy kilogrammra vetített energiafogyasztása		EC _{electric hob}	178.4	Wh/kg

EN 60350-2 - Háztartási elektromos főzőkészülékek - 2. rész: Főzőlapok - Teljesítménymérési módszerek"

Javaslatok a helyes használatra a környezetre gyakorolt hatás mérséklése érdekében:

- **Víz melegítésekor csak a szükséges vízmennyiséget használja.**
- **Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt a főzőedényre.**
- **Az edényeket még azelőtt helyezze rá a főzőzónára, hogy azt bekapcsolná.**
- **A kisebb főzőedényt a kisebb főzőzónára helyezze.**
- **A főzőedényt a főzőzóna közepére helyezze.**
- **A maradékhőt használja az étel melegen tartásához vagy felolvasztásához."**

Termékismertető az EU 66/2014 szabvány szerint

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
A modell megjelölése			CIB56491BM 943005699	
A süto típusa			Oven inside freestanding cooker	
A készülék tömege		M	46,0	Kg
A sütoterek száma			1	
Hoforrás sütoterenként (villamos energia vagy gáz)			elektromos	
Térfogat sütoterenként	-	V	58	L
A standard terhelésnek az elektromos süto adott sütoterében egy üzempiklus során történő melegítéséhez szükséges energiafogyasztás (végso villamos energia) hagyományos üzemmódban, sütoterenként	-	EC _{electric cavity}	0.84	kWh/üzem ciklus
A standard terhelésnek az elektromos süto adott sütoterében egy üzempiklus során történő melegítéséhez szükséges energiafogyasztás (végso villamos energia) légkeveréses üzemmódban, sütoterenként	-	EC _{electric cavity}	0.75	kWh/üzem ciklus
Energiahatékonysági mutató sütoterenként	-	EEI _{cavity}	94.9	

EN 60350-1 - Háztartási elektromos főzőkészülékek - 1. rész: Tartományok, sütők, gőzsütők és grillezők - A teljesítmény mérésére szolgáló módszerek."

Javaslatok a helyes használatra a környezetre gyakorolt hatás mérséklése érdekében:

- Ügyeljen rá, hogy használat közben a sütő ajtaja megfelelően be legyen csukva. Sütés közben ne nyissa ki gyakran a készülék ajtaját. Tartsa tisztán az ajtótmítést, és ügyeljen rá, hogy megfelelően legyen a helyére rögzítve.
- Használjon fém főzőedényeket az energiatakarékosság fokozása érdekében.
- Amikor lehetséges, kerülje a sütő előmelegítését.
- Ha egyszerre több ételt készít, a sütések közötti szünet legyen a lehető legrövidebb.
- További tudnivalók a használati útmutató „Energiahatékonyság” c. fejezetében található."